

Monitoiminen hiusten ja parran suoristusharja (Miesten malli)

Tämä laite on suunniteltu hiusten ja parran suoristamiseen sekä muotoiluun lämpöteknologian avulla.

Pakkauksen sisältö

- Hiusten suoristusharja
- Virtajohto (kiinteä)
- Käyttöohje

Ennen käyttöä

- Varmista, että hiukset tai parta ovat puhtaat ja täysin kuivat ennen laitteen käyttöä.
- Tarkista, että laite ja virtajohto ovat ehjät.
- Poista mahdolliset takkua aiheuttavat solmut kampaamalla hiukset ensin tavallisella kammalla.

Painikkeet ja toiminnot

1. **Lämpökampa:** Keraaminen harjasosa, joka suoristaa hiukset.
2. **Merkkivalo:** Ilmaisee, onko laite päällä ja lämpenemässä.
3. **Virtakytkin (3-asentoinen):** Liukukytin, jolla valitaan teho ja sammutetaan laite.
 - **Ala-asento:** OFF (Virta pois)
 - **Keskiasento:** Lämpötila 1 (Matalampi)
 - **Yläasento:** Lämpötila 2 (Korkeampi)
4. **360° kääntyvä johto:** Estää johdon kiertymisen käytön aikana.

Käyttöohjeet

1. **Kytkeminen:** Liitä pistoke pistorasiaan (AC 110-240V).
2. **Lämpötilan valinta ja käynnistys:** Työnnä kytkintä ylöspäin haluamaasi asentoon:
 - **Keskiasento (n. 180°C):** Sopii hennoille, ohuille tai hieman taipuisille hiuksille/parralle.
 - **Yläasento (n. 200°C):** Sopii paksuille, karkeille ja kiharoille hiuksille/parralle.
3. **Muotoilu:**
 - Odota hetki, että laite saavuttaa valitun lämpötilan.
 - Pidä hiusosiota toisella kädellä ja harjaa hitaasti hiusten läpi suoristusharjalla.
 - Älä pysähdy yhteen kohtaan liian pitkäksi aikaa välttääksesi hiusten ylikuumentumisen.
4. **Sammutus:** Käytön jälkeen työnnä kytkin takaisin **ala-asentoon (OFF)**.

5. **Automaattisammutus:** Vaikka laitteessa saattaa olla automaattinen turvakatkaisu (yleensä 60 min), on suositeltavaa sammuttaa laite aina kytkimestä heti käytön jälkeen.

Huolto ja puhdistus

- **Irrota aina virtajohto** pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä täysin ennen puhdistusta.
- Poista harjaksiin jääneet hiukset ja pöly pienellä harjalla tai käsin.
- Pyyhi laitteen ulkopinta nihkeällä liinalla. Älä käytä voimakkaita pesuaineita.
- **Varoitus:** Älä koskaan upota laitetta veteen.

Turvallisuusohjeet

- **Sähköiskuvaara:** Älä käytä laitetta kylvyssä, suihkussa tai märkien pintojen lähellä.
- **Palovammavaara:** Harjasosa kuumenee voimakkaasti. Vältä koskettamasta laitteella korvia, kasvoja tai päänahkaa suoraan.
- **Jäähtyminen:** Anna laitteen jäähtyä turvallisella alustalla ennen kuin laitat sen säilytykseen.
- **Valvonta:** Älä jätä laitetta päälle ilman valvontaa.