

4-in-1 Monitoiminen Vartalohierontalaite

Pakkauksen sisältö

- Keskusyksikkö LCD-kosketusnäytöllä
- 40K-hierontapää (vartalolle)
- Alipainehierontapää (vartalolle)
- 4-napainen RF-hierontapää (kasvoille ja kaulalle)
- 3-napainen RF-hierontapää (kasvoille ja silmänympäryksille)
- Virtajohto ja tarviketeline

Ennen käyttöä

- Varmista, että laite on sammutettu ja virtajohto irrotettu ennen hierontapäiden kiinnittämistä.
- Yhdistä valitsemasi hierontapää vastaavaan liitäntään keskusyksikön takapaneelissa.
- Kytke virtajohto seinään ja laitteeseen.
- Levitä käsiteltävälle ihoalueelle aina riittävästi sopivaa väliainetta, kuten jäähdyttävää geeliä, hierontaöljyä tai voidetta. Älä koskaan käytä laitetta kuivalle iholle.
- Poista kaikki metallikorut käsittelyn ajaksi.

Käyttöohjeet

1. Käynnistä laite painamalla virtakytkintä, jolloin merkkivalo ja LCD-näyttö syttyvät.
2. Valitse haluamasi toimintotila koskettamalla LCD-näyttöä.
3. Säädä laitteen käyttöaika näytön "TIME SET" -valikosta.
4. Säädä tehotaso painikkeilla "+" ja "-". Aloita käyttö aina matalimmalla teholla ja nosta sitä vähitellen itsellesi sopivalle tasolle.
5. Paina näytöltä "Work"- tai "Start"-painiketta aloittaaksesi käsittelyn.
6. Pidä hierontapää tiiviisti ihoa vasten ja liikuta sitä jatkuvasti rauhallisin, pyörivin tai vetävin liikkein. Suositeltu käyttöaika yhdelle alueelle on noin 15–20 minuuttia.
7. Käytön jälkeen paina "Exit"-painiketta palataksesi aloitusnäyttöön ja sammuta laite virtakytkimestä.

Painikkeet ja toiminnot

- **40K-hierontapää:** Vartalon alueen muokkaamiseen. Sisältää erilaisia toimintatiloja (A, B, C, D), joissa on eri pituiset jatkuvat ja jaksottaiset jaksot.
- **Alipainehierontapää:** Yhdistää imutehon ja ihon lämmittämisen vartalon käsittelyyn.
- **4-napainen RF-pää:** Suunniteltu kasvojen ja kaulan ihon käsittelyyn.
- **3-napainen RF-pää:** Suunniteltu kasvojen ja herkemmän silmänympärysihon käsittelyyn.

Huolto ja puhdistus

- Puhdista hierontapäät jokaisen käyttökerran jälkeen pyyhkimällä ne puhtaalla, kuivalla liinalla.
- Älä käytä vettä laitteen tai hierontapäiden puhdistamiseen.

- Laitteen enimmäiskäyttöaika on yksi tunti kerrallaan. Pidä tämän jälkeen vähintään 10 minuutin tauko, jotta laite ehtii jäähtyä.

Turvallisuusohjeet

- Älä käytä laitetta iholla, jolla on leikkausarpia, haavoja, ihottumaa tai muuten herkkä iho.
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on kuulokoje, sydämentahdistin tai muu sydänlaite.
- Laite ei sovellu alaikäisille tai raskaana oleville.
- Käyttö on kielletty henkilöiltä, joilla on jokin seuraavista: sydänsairaus, korkea verenpaine, sepelvaltimotauti, diabetes, ihosyöpä, kilpirauhassairaus tai pahanlaatuinen kasvain.
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on ihotulehdus, palovamma, veren hyytymishäiriö, verenvuotoa tai ihoallergioita.
- Laitetta ei saa käyttää henkilö, jolla on metallia tai silikonista kehoaan.
- Vältä laitteen käyttöä alueilla, joissa on välittömästi ihon alla luita.
- Älä koskaan suuntaa laitteen valoa suoraan silmiin.
- Kun käytät 40K-hierontapäätä, on normaalia kokea vaaratonta korkeaa ääntä (tinnitusta) korvissa ääniaaltojen taajuuden vuoksi.

Takuu ja huolto

- Laitteella on 1 vuoden takuu. Jos olet tyytymätön ostokseen tai kohtaat ongelmia laitteen käytössä, valmistaja tarjoaa joko rahojen palautuksen tai uuden tuotteen. Mahdollisissa ongelmatilanteissa ota yhteyttä myyjään.