# DRS Mikroneulaustela

**Pakkauksen sisältö**

- 1 kpl DRS Mikroneulaustela
- Säilytyskotelo

**Ennen käyttöä**

- **Hygienia:** Pese kädet huolellisesti saippualla ja vedellä ennen laitteen käsittelyä.
- **Laitteen desinfiointi:** Desinfioi tela ennen jokaista käyttökertaa välineiden puhdistukseen tarkoitetulla aineella (esimerkiksi 75 % alkoholilla). Anna laitteen kuivua hetki ennen käyttöä.
- **Ihon puhdistus:** Puhdista käsiteltävä ihoalue (kasvot, kaula tai hiuspohja) huolellisesti lialta, öljyltä ja kosmetiikasta. Kuivaa iho puhtaalla pyyhkeellä.

**Käyttöohjeet**

- **Vaihe 1: Käsittely** Käsittele iho alue kerrallaan (esimerkiksi otsa, posket, leuka). Rullaa telaa iholla erittäin kevyellä paineella.
    1. Rullaa edestakaisin pystysuunnassa 4–5 kertaa.
    2. Rullaa edestakaisin vaakasuunnassa 4–5 kertaa.
    3. Rullaa edestakaisin viistosuunnassa 4–5 kertaa.
- **Huomio:** Älä paina telaa voimakkaasti ihoa vasten, vaan anna laitteen rakenteen tehdä työ. Nosta tela ilmaan aina, kun vaihdat suuntaa, jotta vältät ihon naarmuuntumisen.
- **Vaihe 2: Jälkihoito** Levitä käsitellylle alueelle välittömästi rullauksen jälkeen puhdas ja kosteuttava ihonhoitotuote. Laite tehostaa tavanomaisten ihonhoitotuotteiden levittymistä ja toimintaa ihon pinnalla.
- **Vaihe 3: Ihon rauhoittaminen** Ihon lievä punoitus käsittelyn jälkeen kuuluu laitteen normaaliin toimintaan. Vältä meikkaamista tai voimakkaita kosmetiikkatuotteita heti hoidon jälkeen.

**Painikkeet ja toiminnot**

- Tämä on täysin mekaaninen laite, joten siinä ei ole sähköisiä painikkeita tai merkkivaloja. Laitteen toiminta perustuu telassa olevien titaanisten neulojen mekaaniseen rullaukseen iholla.

**Huolto ja puhdistus**

- **Puhdistus:** Huuhtele tela jokaisen käytön jälkeen kuumalla vedellä poistaaksesi mahdolliset tuotejäämät ja epäpuhtaudet.
- **Desinfiointi:** Desinfioi tela heti vesipesun jälkeen samalla tavalla kuin ennen käyttöä.

- **Säilytys:** Anna telan kuivua ilmavasti ja aseta se takaisin suojakoteloonsa. Varmista, etteivät neulat osu koviin pintoihin, jotta ne eivät tylsy.
- **Laitteen uusiminen:** Mikroneulaustela on kuluva tuote. Vaihda tela uuteen säännöllisesti (esimerkiksi 3–6 kuukauden välein riippuen käyttömäärästä), jotta neulojen terävyys ja teho säilyvät optimaalisina.

**Turvallisuusohjeet**

- **Henkilökohtainen käyttö:** Tela on ehdottomasti henkilökohtainen hygieniatuote. Älä koskaan jaa laitetta muiden kanssa hygieniasyistä.
- **Käytön rajoitukset:** Älä käytä laitetta, jos ihollasi on ärsytystä, avohaavoja, naarmuja, epäpuhtauksia tai poikkeavaa ihottumaa. Laite on tarkoitettu vain ehjälle ja normaalille iholle.
- **Auringolta suojautuminen:** Käsitellyn alueen iho on herkempi ulkoisille tekijöille. Vältä suoraa auringonvaloa ja käytä asianmukaista aurinkosuojaa käsittelyn jälkeisinä päivinä.
- **Hiuspohjan käsittely:** Jos käytät telaa hiuspohjaan, varmista hiusten puhtaus. Rullaa laitetta varoen siten, etteivät hiukset takerru telaan.